

293



287

286

285

284

266  
HsNr. 5

843

842

841

840

6  
268

839

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

859

858

857

856

855

854

853

852

851

850

849

848

847

846

845

844

267

804

800

801

294

Südlicher Altbau  
HsNr. 10  
HsNr. 9

Südlicher Halbinsel

Südlicher Halbinsel

142  
35

142  
4

142  
5

142  
6

142  
7

142  
8

142  
9

142  
10

142  
11

142  
12

142  
13

142  
14

142

23

864

862

863