Südufer Halbinsel
Südufer Altbau
832
865
266
HsNr.5
268
783
782
859
858
857
856
855
854
853
852
851
850
849
848
847
846
845
844
843
842
841
840
839
838
837
836
835
834
833
831
830
829
828
827
294
267
801
804
800
860
861
872
862
879
873
880
878
874
877
875
264
876
Südufer Altbau
Südufer Altbau
Südufer Altbau